



**Рис. Б 2.22.3** Схема подключения ПГУ-RS и светозвукового оповещателя (СЗО) через разветвитель интерфейса RS-485 (РИ RS-485). При использовании экранированного кабеля экраны подключать к контактам «Э».