



Рис. Б 4.1.5 Схема подключения станции управления лифтом KONE (релейная станция) к КУН*.
(В качестве кнопки «Вызов» используется кнопка поста приказов «Вызов», при этом перемычки от кнопки необходимо демонтировать. Оптронные развязки установить в шкафу управления).
*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4