



Рис. Б 4.1.9 Схема подключения станции управления лифтом ОТИС MCS 220 к КУН*.

(В качестве кнопки «Вызов» используется кнопка поста приказов «Вызов», при этом переключки от кнопки необходимо демонтировать. Оптронные развязки установить в шкафу управления).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4