



Рис. Б 4.1.7 Схема подключения станции управления лифтом SODIMAS к КУН*.

(В качестве кнопки «Вызов» используется кнопка поста приказов «Вызов», при этом перемычки от кнопки необходимо демонтировать. Оptronные развязки установить в шкафу управления).

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4