



Рис. Б 3.7.1 Схема подключения устройства аварийного освещения кабины лифта (УСАО)

*Примечание: напряжение внешнего питания:

- от 6 до 24В при установленном джампере;
- от 24 до 48В без джампера

Порядок работы:

- при подаче внешнего напряжения происходит зарядка АКБ, блок подсветки отключен;
- при отсутствии внешнего питания блок подсветки включен.