



**Рис. Б 1.3** Подключение аппаратуры АСУД-248 на рабочем месте оператора (с использованием IBM совместимого компьютера).

\*КИО-4Л, КИО-8Л, КИО-2М, КИО-2МД. \*\*КУН-IP4, КУН-IP8