



**Рис. Б 4.1.15** Схемы подключения КСЛ-RS к станциям управления лифтом AS-380, iAStar-S8.

\*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4