



Рис. Б 2.22.1 Схема подключения переговорного устройства в антивандальном исполнении-RS (ПГУ-RS). Питание ПГУ-RS от КУН-IP8 или КУН-IP4.