



Рис. Б 2.4.4 Схема подключения концентратора управляющего - 2RS (КУП-2RS) с контролем подачи управляющего напряжения на исполнительные устройства.
 Схема действительна для КУП-4RS.

При использовании для управления исполнительными устройствами источников постоянного напряжения, необходимо соблюдать полярность подключения к выводам разъема XS3.
 Перемычки «D1...D2» служат для установки номинала контролируемого напряжения.
 Перемычка «TERM» для включения терминатора RS-485 (перемычки устанавливаются у первого и последнего в линии устройств).