



Рис. Б 2.4.5 Схема подключения концентратора управляющего - 2RS (КУП-2RS) с контролем включения исполнительных устройств.

Перемычка «TERM» для включения терминатора RS-485 (перемычки устанавливаются у первого и последнего в линии устройств).