



Комплект подключения к лифту исп.8 (КПЛ исп.8) (не входит в комплект поставки КСЛ-РС и заказывается отдельно)

Рис. Б 4.1.19 Схема подключения станции управления лифтом Kleemann (контроллер Genius 20) к КСЛ-РС.

*КУН-2Д.1, КУН-2ДМ, КУН-IP8, КУН-IP4