




Рис. Б 4.3.5 Схема подключения концентратора безопасности подъемника КБП-RSM к платформе подъемника фирмы «Турбомаш» и к приводу открытия двери DSUZ-F.
Перемычку «Р» (режим) установить в положение «1»