



**Рис. Б 2.22.1** Схема подключения переговорного устройства в антивандальном исполнении-RS (ПГУ-RS). Питание ПГУ-RS от КУН-IP8 или КУН-IP4.