




Рис. Б 4.7.3 Схема подключения концентратора управляющего-4RS (КУП-4RS) и клапана электромагнитного СК-21-32 или СК22-32.

Примечание: Если канал КУП-4RS отключен, то клапан открыт