



Рис. Б 1.14 Структурная схема подключения ПГУ-RS к КУН-IP4 (КУН-IP8) с ответвлениями от магистрали RS-485. Цепи питания и светозвуковые оповещатели (СЗО) не показаны.