

## Соответствие положения переключателей номеру концентратора.

1	2	3	4	5	Номер	Номер КУН-2ДМ
0	0	0	0	0	X	32
1	0	0	0	0	2	31
0	1	0	0	0	3	30
1	1	0	0	0	4	29
0	0	1	0	0	5	28
1	0	1	0	0	6	27
0	1	1	0	0	7	26
1	1	1	0	0	8	25
0	0	0	1	0	9	24
1	0	0	1	0	10	23
0	1	0	1	0	11	22
1	1	0	1	0	12	21
0	0	1	1	0	13	20
1	0	1	1	0	14	19
0	1	1	1	0	15	18
1	1	1	1	0	16	17
0	0	0	0	1	17	16
1	0	0	0	1	18	15
0	1	0	0	1	19	14
1	1	0	0	1	20	13
0	0	1	0	1	21	12
1	0	1	0	1	22	11
0	1	1	0	1	23	10
1	1	1	0	1	24	9
0	0	0	1	1	25	8
1	0	0	1	1	26	7
0	1	0	1	1	27	6
1	1	0	1	1	28	5
0	0	1	1	1	29	4
1	0	1	1	1	30	3
0	1	1	1	1	31	2
1	1	1	1	1	32	X

0 - переключатель вниз

1 - переключатель вверх

Для установки адреса концентратор расположить так,  
чтобы переключатель выбора адреса находились вверх.

Позиции 1,2,3,4,5 переключателей читались слева - направо

Номер - номер проводного концентратора кроме КУН-2ДМ (МиниКУН)

Номер КУН-2ДМ - номер концентратора КУН-2ДМ