

Соответствие позиций переключателя номеру RS-устройства

Таблица А.1 –КСЛ-RS, КУП-2(4)RS

ПЗ	П2	П1	Номер устройства
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	2
0	1	1	3
1	0	0	4
1	0	1	5
1	1	0	6
1	1	1	7

Примечание:

0 – переключатель в позиции «0», 1 переключатель в позиции «1».

Таблица А.2 –УПСЛ-М, УПСЛ

П1	П2	ПЗ	Номер устройства
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	2
1	1	0	3
0	0	1	4
1	0	1	5
0	1	1	6
1	1	1	7

Примечание:

0 – переключатель вниз, 1 переключатель вверх.

Таблица А.3 – КИР-16 исп. TL-RS

П1	П2	П3	П4	П5	Номер устройства
1	1	1	1	1	31
0	1	1	1	1	30
1	0	1	1	1	29
0	0	1	1	1	28
1	1	0	1	1	27
0	1	0	1	1	26
1	0	0	1	1	25
0	0	0	1	1	24
1	1	1	0	1	23
0	1	1	0	1	22
1	0	1	0	1	21
0	0	1	0	1	20
1	1	0	0	1	19
0	1	0	0	1	18
1	0	0	0	1	17
0	0	0	0	1	16
1	1	1	1	0	15
0	1	1	1	0	14
1	0	1	1	0	13
0	0	1	1	0	12
1	1	0	1	0	11
0	1	0	1	0	10
1	0	0	1	0	9
0	0	0	1	0	8
1	1	1	0	0	7
0	1	1	0	0	6
1	0	1	0	0	5
0	0	1	0	0	4
1	1	0	0	0	3
0	1	0	0	0	2
1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0

Примечание:

0 – перемычка в позиции «0», 1 перемычка в позиции «1».

Таблица А.4 – Прочие концентраторы -RS

П1	П2	П3	П4	П5	Номер устройства
1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	2
0	0	1	1	1	3
1	1	0	1	1	4
0	1	0	1	1	5
1	0	0	1	1	6
0	0	0	1	1	7
1	1	1	0	1	8
0	1	1	0	1	9
1	0	1	0	1	10
0	0	1	0	1	11
1	1	0	0	1	12
0	1	0	0	1	13
1	0	0	0	1	14
0	0	0	0	1	15
1	1	1	1	0	16
0	1	1	1	0	17
1	0	1	1	0	18
0	0	1	1	0	19
1	1	0	1	0	20
0	1	0	1	0	21
1	0	0	1	0	22
0	0	0	1	0	23
1	1	1	0	0	24
0	1	1	0	0	25
1	0	1	0	0	26
0	0	1	0	0	27
1	1	0	0	0	28
0	1	0	0	0	29
1	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	31

Примечание:

0 – перемычка снята, 1 перемычка установлена.