

Рис. Б 2.14.1-2 Схема подключения концентратора измерителей расхода (КИР-16).